

智能场景开关（超平面-触摸）说明书

 <p>威士丹利 智能 Vensi Intelligent</p> <p>智能场景开关 产品说明书 智能家居系统</p>	<p>Vensi</p> <p>一、技术参数</p>  <p>超平面智能场景开关 (白色·金色) 智能触摸场景开关 (黑色·白色·金色)</p> <p>不同参数</p> <p>面板材质: Pc阻燃材料 无指纹钢化玻璃 静态功率: <3mW ① <30uW ②</p> <p>相同参数</p> <p>边框材质: ABS+PC阻燃材料 产品尺寸: 86x86x36(mm) 工作电压: AC110-240V 50/60Hz 载波频率: zigbee/2.4G 工作温度: -20℃-60℃ 负载: 500W</p> <p>-1-</p>	<p>Vensi</p> <p>二、产品介绍</p> <p>Zigbee智能开关是一款新型的灯光、窗帘控制器，具有传统开关的灯光功能、窗帘功能外，用户还可以通过智能手机APP，搭配Zigbee智能网关实现远程智能控制，通过APP与其他智能设备组建智能家居，实现专属您的智能生活。</p> <p>三、产品结构及安装</p> <p>超平面轻触开关结构图 ①</p>  <p>智能触摸开关结构图 ②</p>  <p>-2-</p>	<p>Vensi</p> <p>四、安装</p>  <p>超平面智能场景开关背面接线 二位场景开关接L、N 三位场景开关接L、N 四位场景开关接L、N</p> <p>超平面智能场景开关外观</p> <p>-3-</p>	<p>Vensi</p>  <p>智能触摸场景开关背面接线 二位场景开关接L、N 三位场景开关接L、N 四位场景开关接L、N</p> <p>智能触摸场景开关外观</p> <p>安装说明: 1. 接线时请务必断开电源, 并注意安全。 2. 接线完成后, 用两颗螺丝, 将本产品底座固定在墙面暗盒内。安装方法与普通墙面开关安装相同。 3. 把开关面板合上, 即完成安装。</p> <p>-4-</p>	<p>Vensi</p> <p>五、设置方式</p> <p>智能场景开关支持无线ZigBee/2.4G通讯功能, 在使用之前, 需要你先安装Vensi智能APP, 并已添加智能网关, 通过与智能网关交互通讯, 将设备添加至Vensi智能APP中实现智能控制, 方法如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 准备好一台已经安装VensiAPP并且已经添加网关的智能手机, 一个可以正常工作的智能场景开关。 智能场景开关通电后, 未接入网关之前, 智能场景开关面板上的网关节态指示灯呈现双色的灯 (如果没有双色灯请复位场景开关), 如下图: <p>注意 (三位场景开关的网关节态指示灯为最下方的按钮)。</p>  <p>网络状态LED灯</p> <p>-5-</p>	<p>Vensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 设备接通电源, 请快速短按开关任意按键2次后, 第三次长按该键5秒, 确认指示灯闪烁, 设备等待入网。(包含智能开关, 智能场景开关一、二、三、四位, 智能窗帘开关单路、双路)。  <p>复位方式</p> <p>-6-</p>	 <p>扫码关注公众号</p> <p>广州市威士丹利智能科技有限公司 Guangzhou Vensi Intelligent Technology Co., Ltd 广州市黄埔区科学大道18号广州芯大厦8楼 全国服务热线: 400-688-4238</p>																
<p>Vensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 用手机登录Vensi智能APP进入主界面, 点击右上角的+号按钮图1, 选择添加设备图2。  <p>图1 图2</p> <p>-7-</p>	<p>Vensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 在选择设备列表里面选择智能开关图3, 在设备入网界面点击下一步进行添加智能开关图4。(注意设备入网手机、网关必须在同一局域网进行添加设备)  <p>图3 图4</p> <p>-8-</p>	<p>Vensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 在添加界面等待数秒图5, 直至智能场景开关面板上的双色灯消失, 智能场景开关出现添加界面图6, 可对添加进来的场景开关进行修改设备的名称, 归属房间设置, 是否在首页“管家”显示。(若无法添加设备, 请复位开关, 继续添加, 直至设备添加成功。)  <p>图5 图6</p> <p>-9-</p>	<p>Vensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 在个人中心里面点击情景管理图7, 进入情景列表, 点击情景列表界面上的右上的“+”号图8, 在新建情景界面, 输入情景名称, 是否在管家显示, 点击添加设备, 保存图9。  <p>图7 图8 图9</p> <p>-10-</p>	<p>Vensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 在个人中心里面, 点击设备管理图10, 点击加入进来的情景开关图11。  <p>图10 图11</p> <p>-11-</p>	<p>Vensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 进入情景开关面板选择未关联情景图12, 将上一步编辑好的情景绑定到情景开关上, 即可完成图13。  <p>图12 图13</p> <p>-12-</p>	<p>Vensi</p> <p>六、注意事项</p> <ol style="list-style-type: none"> 初次使用时, 请仔细阅读本产品说明书后进行安装。 本产品应安装在干燥清洁的地方, 以免内部元器件受潮或其他杂物进入而影响使用效果。表面沾有灰尘时, 用细布擦干即可, 不得使用带腐蚀性的清洁剂及其他化学溶剂。 包装成箱的产品, 应放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方贮存。堆放高度不能超过十层, 仓库温度-10℃~+40℃, 湿度<75%。 避免雨、雪、猛烈撞击等。 <p>七、温馨提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> 设备绑定后, 不能再被其他账号绑定 第一个添加设备账号为管理账号, 对设备使用和管理 将设备解绑后, 才能再次被其他账号添加绑定 <p>合格证</p> <p>检验日期: _____ 检验员: _____ 本产品经严格检验合格, 准予销售</p> <p>-13-</p>	<p>Vensi</p> <p>保修卡</p> <p>个人信息</p> <p>用户姓名 _____ 电话 _____ 通讯地址 _____ 省(自治区、直辖市) _____ 市(县) _____ 邮箱 _____ 产品型号 _____ 编号 _____ 购买地方 _____ 购买日期 _____ 维修网点 _____ 发票号码 _____</p> <p>保修记录</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>维修内容</th> <th>维修签名</th> <th>用户签名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>-14-</p>	日期	维修内容	维修签名	用户签名												
日期	维修内容	维修签名	用户签名																				

制作要求: 1、制作尺寸: 75x600mm 2、手风琴式折法, 折叠后尺寸为75x81mm