


门窗磁传感器产品说明书

Vensi 威士丹利 智能
Vensi Intelligent

门窗磁传感器
产品说明书
智能家居系统

Vensi


一.产品介绍:
本产品为智能门窗磁传感器,采用超低功耗ZigBee无线组网技术设计,通过探测器与磁铁的靠近与分开感知门窗开关状态。采用双传感器设计,使安装更加灵活。产品适合家庭住宅、楼盘别墅、厂房、商场、仓库、写字楼、银行、机房等场所的安全防范。



-1-

Vensi

二.产品特点:
1.精美时尚的外观,轻松融入各种环境
2.支持DIY设计,丰富的场景,
3.智能联动,免工具安装
4.专业安防领域的防拆设计
5.具有低电压监测提示功能
6.无线传送数据信号
7.超低功耗,电池使用寿命长
8.定时向主机发送在线报告




-2-

Vensi

三.官方标配:
门窗磁传感器x1
背胶3M胶x1
产品说明书x1
产品保修卡x1

温馨提示:如发现配件不齐全,或者在使用过程中有遗失请及时与我司联系索取!




-3-

Vensi

四.按键配网设置:
1.设备通电。
2.设备恢复出厂设置:
用细针插入复位孔长按5-10秒后松开,绿色指示灯快闪,传感器恢复出厂状态,绿色指示灯快闪后自动进入配网状态。

配网提示:
长按复位孔5-10秒进行加网,按下后绿灯常亮,5秒时绿灯熄灭,此时可松开开始配网,10秒后松开不配网。加网时间20秒左右,加网过程中绿灯闪烁(有可能出现闪烁不规律)加网成功绿灯常亮5秒,并上报一次状态,加网失败绿灯熄灭。



-4-


Vensi

五.入网指南:
门窗磁传感器安装完成,对设备上电

智能zigbee4.0网关

扫描下载
威士丹利智能APP4.0
(苹果/安卓通用)

ZigBee网关上电上网开启并保证手机在4G或Wi-Fi状态下手机APP点击添加设备设备自动搜网至入网成功手机APP成功搜索出设备并添加




-5-

Vensi

六.入网设置:
1、手机APP点击添加设备
2、设备:自动搜网至入网成功。
3、成功入网标志:手机APP成功搜索出设备,不停闪烁的指示灯熄灭

①用手机登录Vensi智能APP进入主界面,点击右上角的+号按钮图1,选择添加设备图2。




-6-

扫码关注公众号

广州市威士丹利智能科技有限公司
Guangzhou Vensi Intelligent Technology Co., Ltd
广州市黄埔区科学大道18号广州态大厦8楼
全国服务热线: 400-888-4238

Vensi


②在选择设备列表里面选择智能门窗磁传感器如图3,在设备入网界面点击下一步进行添加智能门窗磁传感器如图4。



-7-

Vensi

③在添加界面等待数秒图5,直至智能门窗磁传感器上的指示灯消失,智能门窗磁传感器出现添加界面图6,可对添加进来的门窗磁传感器进行修改设备的名称,归属房间设置,是否在首页“管家”显示。(若无法添加设备,请复位传感器,继续添加,直至设备添加成功。)




-8-

Vensi

退出网络:
在手机APP中删除该设备,即断开网络连接。

注意事项:设备只能加入1个控制终端的ZigBee网络,如需更换,必须退出原网络才能重新加入网络。

复位键操作:长按复位键5秒以上
复位现象:设备会重新启动,指示灯闪烁
复位效果:设备离开已加入的网络




-9-

Vensi

七.保修说明:
1、产品质量问题,一个月内可免费更换同型号产品;
2、本公司产品实行免费保修一年(外观部件及个人使用不当造成的损坏除外),终身维护;

以下情况恕不在免费保修范围:
1、由非授权维护中心拆解或维修过的机器;
2、由于火灾、水灾、雷击等自然灾害造成的损坏;
3、由于坠落、挤压、浸水、受潮及其他人为造成的损坏;
4、不按照产品使用说明书的额定参数(电压等)使用引起的产品故障(外壳不在保修范围内)。

合格证 检验日期: 检验员: 本产品经检验符合标准,准予销售



-10-

Vensi

保修卡

个人信息
用户姓名 _____ 电话 _____
通讯地址 _____ 省(自治区、直辖市) _____ 市(县) _____
邮箱 _____
产品型号 _____ 编号 _____
购买地方 _____ 购买日期 _____
维修网点 _____ 发票号码 _____

保修记录

日期	维修内容	维修签名	用户签名

-11-

Vensi

八.常见问题:
Q1:设备加入ZigBee网络失败
a. 查看设备是否在网关有效通信距离内,或隔着较厚的墙体障碍物。
b. 设备加入网络需要些时间,若相隔时间太久(超过10min)仍不成功,请重复入网操作。
Q2:设备在中控操作控制失败
查看设备是否在线。若处于离线状态,确认设备是否断电或接触不良。若接线正常,可能是设备通信出现问题,将设备进行复位操作,中控设备重新允许入网。

九.注意事项:
1、本产品需自配电源适配器,可使用手机电源适配器(DV5V1A)作为电源,严禁使用其他不匹配电源适配器,以防因电压过大造成电路板损坏;
2、本产品为无线通讯,请勿将天线放置在金属盒内工作,以防信号被屏蔽。
3、周围环境温度范围为0℃至40℃;
4、避免在化学或可燃气体,饱和盐雾,长时间高度潮湿或其他异常环境下使用;
5、应安装在无显著震动,无冲击振动和没有雨雪侵袭的地方,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及尘埃,更无爆炸危险。

-12-

制作要求: 1、制作尺寸: 75x525mm 2、折页折法, 折叠后尺寸为75x81mm